



PEGASUS®

W2600 Series

Le felicitamos por la compra de su máquina Pegasus de la serie W2600.

En este manual de instrucciones de servicio se describen los trabajos de mantenimiento diarios y las normas de seguridad, que deberán cumplirse estrictamente, para de esa forma evitar daños en la máquina y lesiones de la persona que atiende la misma.

Antes de poner la máquina en marcha, le rogamos estudie detenidamente estas instrucciones de servicio.

Máquina de puntadas entrelazadas de base de cilindro de 2 ó 3 agujas

**INSTRUCCIONES
PARA EL MANEJO**

CONTENIDO

Copyright	1	Ajuste del dispositivo RP	
Directivas	1	Engrasado manual	20
1.Introducción	2	Desplazamiento del rodillo hacia arriba o hacia abajo respectivamente	20
2.Indicaciones de peligro, aviso y precaución ..	2-3	Ajuste de la presión del rodillo	20
3.Normas de seguridad	3-4	Ajuste de los valores de alimentación	20
4.Observaciones sobre los procesos siguientes	4-6	Ajuste de la guarda de hilo de aguja	21
5.Posición de los letreros avisadores de peligro y dispositivos protectores al lado de la máquina	7	Ajuste de las guías de hilo de aguja	21
6.Dispositivos protectores	8	Remoción y reinstalación de la toma de hilo de ojo-guía	22
Montaje del tablero de apoyo de máquina	9	Ajuste de la toma de hilo de ojo-guía	22
Instalación de máquina de coser	9	Ajuste de las guías de hilo de ojo-guía	23
Instalación de la cubierta de correa	9	Ajuste del ensanchador	24
La dirección de funcionamiento de la polea de la máquina	9	Ajuste de la guía de cubierta superior	25
Lubricación	10	Ajuste de altura de garra de alimentación	26
Aceite de silicona para dispositivo H.R.	11	Ajuste del alza del prensatelas	26
Enhebrado	12-13	Ajuste de la altura de aguja	27
Ajuste de presión de prensatelas (excepto W2600S)	14	Ajuste del ojo-guía	28
Ajuste de presión de prensatelas (para los modelos W2600S) ..	14	Ajuste de la guarda de aguja (posterior)	29
Ajuste de la relación de alimentación diferencial	14	Ajuste de la guarda de aguja (delantera)	29
Ajuste de longitud de puntada	15	Ajuste de la relación de alimentación diferencial	30-31
Ajuste de la tensión de hilo	15	Cambio de la carrera de barra de aguja	32
Limpieza de la máquina	15	Ajuste de suministro de aceite para la cámara de barra de aguja	32
Sustitución de la aguja	16	Dimensiones de ajuste	33
Sustitución del filtro de aceite	16	Tabla de comparación de tamaños equivalentes	34
Sustitución de aceite	17	Aguja estándar	34
Para purgar el aceite	17	Especificaciones de subclase	35
Ajuste del dispositivo FT (para los modelos W2600-34,35)			
Engrasado manual	18		
Ajuste de la presión de las cuchillas	18		
Ajuste del ajuste lateral del portacuchillas inferior	18		
Ajuste de la carrera de la cuchilla superior	19		
Cambio de las cuchillas	19		

Sírvase leer detenidamente estas normas para
su propia seguridad.

Copyright

- Sin autorización previa por escrito de la compañía Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., Ltd. está prohibida, bien en su totalidad o bien en extracto, la reproducción, transferencia, distribución o traducción a otros idiomas de las Instrucciones para el Uso en papel o en cualquier medio electrónico.
- Exoneración de responsabilidad
El contenido de estas instrucciones para el uso sirve simplemente para fines informativos, estando reservados todos los derechos para hacer modificaciones en cualquier momento. No se asume ninguna responsabilidad por el contenido o por faltas eventuales o bien por descripciones erradas en estas instrucciones para el uso.
- La compañía Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., Ltd. intenta siempre mejorar el producto y adaptarlo al más reciente estado de la técnica. Por tanto, nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento tanto las especificaciones como el diseño.
- Estas instrucciones para el uso valen para todos los modelos y subclases especificados en el epígrafe «especificaciones».

Directivas

Esta máquina se desarrolló en concordancia con las especificaciones europeas relativas a la declaración de conformidad y fabricación. Adicionalmente a estas instrucciones para el uso, hay que observar estrictamente las especificaciones empresariales, legales y relativas al medio ambiente de vigencia general.

Favor observar también las especificaciones regionales vigentes de la corporación profesional para el seguro de accidentes laborales o de otras autoridades supervisoras.

1. Introducción

- Estas instrucciones para el uso describen el manejo seguro de la máquina.
- Favor leer cuidadosamente estas instrucciones para el uso y familiarizarse tanto con los trabajos de manejo, como con los trabajos de ajuste y mantenimiento.
- Durante el manejo de máquinas de coser industriales siempre existe el peligro de tener contacto con piezas móviles, tales como por ejemplo las agujas. Por tanto, para su seguridad es imprescindible que pongamos a su disposición productos seguros, que Ud., por su parte, ha de emplear correctamente, observando las normas de seguridad. Ud. mismo debe tomar algunas medidas de seguridad.
Así, ha de leer cuidadosamente las instrucciones para el uso y las instrucciones del motor y tomar las correspondientes medidas de seguridad para el uso eficiente de la máquina.

2. Indicaciones de peligro, aviso y precaución

Para garantizar la seguridad y para evitar accidentes, usamos en nuestros productos, al igual que en estas instrucciones para el uso, los siguientes símbolos de precaución, que representan diferentes categorías de peligrosidad. Familiarícese con los símbolos de precaución y observe todas las advertencias e indicaciones.

Los adhesivos con las indicaciones deberán pegarse en lugares bien visibles.

Pegue nuevos adhesivos tan pronto como los antiguos estén sucios o se hayan retirado.

Diríjase a nuestra oficina de ventas cuando necesite nuevos adhesivos.

Símbolos, signos y palabras de signos, que deberán llamar la atención del operario sobre ciertos puntos.

 PELIGRO	En caso de peligro de muerte inmediato o peligro de lesión de miembros corporales.
 AVISO	En caso de peligro de muerte potencial o peligro de lesión de miembros corporales.
 PRECAUCION	Indicación de posibles fallos que puedan causar lesiones o daños de la máquina/dispositivo.

Sírvase leer detenidamente estas normas para

su propia seguridad.

Símbolos y mensajes

	Deberá garantizarse en todo momento un estricto seguimiento de las instrucciones de manejo de la máquina y del dispositivo.
	En caso de uso inadecuado de la máquina o del dispositivo, existe el peligro de una sacudida de corriente.
	En caso de uso inadecuado de la máquina o del dispositivo, existe el peligro de lesión para las manos y/o para los dedos.
	Peligro de quemaduras debido a altas temperaturas.
	Estrictamente prohibido.
	Al hacer trabajos de control, mantenimiento o reparación en la máquina o en el dispositivo así como en caso de tormenta, habrá que sacar el enchufe de la máquina o cortar la alimentación de corriente.
	La máquina y los dispositivos que alivian el trabajo han de estar muy bien conectados a tierra.
	Indica la dirección de giro normal del volante.

3. Normas de seguridad

① Campos de aplicación, uso

Nuestras máquinas de coser industriales se desarrollan con el objetivo de alcanzar un incremento de la calidad y/o de la productividad en la industria de la costura.

Por tanto, utilice nuestras máquinas exclusivamente para el uso arriba estipulado.

② Condiciones ambientales

El entorno en que se utilizan nuestras máquinas de coser industriales puede influir decisivamente en el rendimiento y/o la seguridad de nuestras máquinas.



Por razones de seguridad, la máquina no ha de usarse para las finalidades descritas a continuación.

1. Nunca use la máquina en las cercanías de un aparato estrepitoso, tal como por ejemplo equipos de soldadura con corriente de alta frecuencia.
2. Cerciórese que en las cercanías inmediatas al lugar donde se guarda o usa la máquina no haya ningún producto químico y que el aire esté libre de vapores químicos.
3. Nunca deje la máquina al aire libre. Nunca exponga la máquina a temperaturas altas ni a la radiación solar directa.
4. Nunca use la máquina habiendo altas temperaturas en el entorno o gran humedad del aire.

5. Nunca use la máquina habiendo fluctuaciones de tensión mayores a un 10% de la tensión nominal.

6. Nunca use la máquina en lugares donde no está garantizada la tensión de abastecimiento para el motor de mando.

③ Medidas de seguridad



(1) Medidas de seguridad a observar durante la ejecución de trabajos de mantenimiento en la máquina

- Desconecte siempre la máquina antes de ejecutar trabajos de mantenimiento, tales como control, reparación y limpieza, y desenchufe el cable de la red para que la máquina no se ponga en marcha al apretar inintencionadamente el pedal. Cuando se tienen que efectuar trabajos con la máquina conectada, hay que proceder con extrema cautela para evitar accidentes debido a una puesta en marcha inesperada de la máquina o bien debido a la operación errada.



● Desconecte siempre la máquina y desenchufe el cable de la red antes de comenzar con los siguientes trabajos:

- Engrase
- Enhebrado
- Limpieza
- Cambio de la aguja
- Control/cambio de la unidad demantenimiento
- Cambio de aceite

- Desconecte siempre la máquina antes de comenzar con los siguientes trabajos:
 - Regulación de la longitud de la puntada
 - Ajuste de la relación del arrastre diferencial
 - Ajuste de la cantidad de transporte del transportador superior

- Los trabajos diarios de mantenimiento y las reparaciones de la máquina han de ser efectuados solamente por personal técnico calificado.



- ¡Nunca haga modificaciones arbitrarias en la máquina!

※ Cuando quiera modificar algo en la máquina, diríjase a su suministrador o agencia Pegasus.




(2) Antes de poner en marcha la máquina

- Antes de poner la máquina en marcha, controle todos los días si la parte superior de la máquina tiene algún daño o defecto. Habiendo constatado algún defecto, repare inmediatamente dicho defecto o tome las medidas correspondientes necesarias al respecto.


- Controle si el portaagujas tiene asiento firme.

※ ¡Cuidado con la punta de la aguja!

- Antes de poner en marcha la máquina, cerciórese que el prensatelas esté posicionado correctamente. Al respecto, mueva el volante lentamente con la mano para ver si la punta de la aguja penetra centrada el agujero de penetración de la aguja en el prensatelas.



- Controle si el prensatelas tiene asiento firme. Al respecto, alce el prensatelas con el alzaprensatelas y trate de moverlo hacia adelante y atrás o bien hacia la izquierda y la derecha.



(3) Cursillos de adiestramiento

- Para prevenir accidentes, tanto el personal de manejo, el de servicio y el de mantenimiento deberán tener los conocimientos necesarios y las capacidades técnicas correspondientes respecto a un manejo seguro. Por esta razón, el usuario está obligado a organizar los correspondientes cursillos para el personal.

4.Observaciones sobre los procesos siguientes

! PRECAUCION

① Desembalaje

- 1.La máquina se entrega encartonada. Desempaque pieza por pieza del cartón y asegúrese por medio de la etiqueta, por ejemplo del logo, que la máquina no está parada de cabeza.
- 2.Nunca sujete la máquina al desempacarla por los guía-agujas ni por los guía-hilos, puesto que esto puede producir lesiones o bien daños en la máquina.
- 3.Levante la máquina con cuidado del cartón, teniendo en cuenta el punto de gravedad de la misma.
- 4.Guarde el cartón y los materiales de embalaje con el debido cuidado para que pueda, en caso de un nuevo transporte posterior, empacar la máquina nuevamente de manera correcta.

Gestión del embalaje

- El embalaje de la máquina se compone de madera, caja de cartón y fibras de éster de cloruro de vinilo (ECV). La gestión correcta de los materiales de embalaje es responsabilidad del cliente.

Gestión de la máquina

- 1.La gestión correcta de la máquina es responsabilidad del cliente.
 - 2.La máquina se compone de acero, aluminio, latón y diversos plásticos.
 - 3.La máquina ha de gestionarse según los preceptos del medio ambiente vigentes en el lugar en cuestión. Caso dado, ha de consultarse un perito.
- ※ Las piezas contaminadas con lubricantes deben gestionarse por separado según los preceptos del medio ambiente vigentes en el lugar en cuestión.

Transporte dentro del terreno del cliente

- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el transporte dentro del terreno del cliente. La máquina ha de transportarse parada y no debe dejarse caer al suelo.

Sírvase leer detenidamente estas normas para

su propia seguridad.


AVISO

② Transporte

1. Durante el montaje en la mesa de la máquina o al trasladarla a un carro de mano, la máquina ha de ser levantada por más de dos personas.

Use siempre para el transporte un carro de mano.

2. Para el transporte de la máquina sujete el volante con la mano derecha y debajo del brazo libre con la mano izquierda. Previamente, elimine posibles residuos de aceite en la máquina o en sus manos, respectivamente, para evitar que la máquina se le resbale de las manos.



3. Evite choques o vibraciones muy fuertes durante el transporte con el carro de mano o durante el montaje de la máquina en la mesa. Pues en tales casos hay peligro que la máquina se caiga al suelo.

4. Elimine residuos de aceite de la máquina antes de empacarla nuevamente para un transporte posterior. Pues de lo contrario se le puede resbalar de las manos la máquina o el fondo del cartón se puede romper durante el transporte.

PRECAUCION

③ Instalación, equipamiento

Mesa de la máquina

1. Use una mesa (tablero de la mesa, bastidor de metal) que sea suficientemente estable para la máquina y resistente a las vibraciones cuando la máquina esté en marcha.
2. Coloque la mesa en un lugar apropiado con buena iluminación. Siendo insuficiente la iluminación, tome Ud. las medidas correspondientes para mejorarla.
3. Aplique una capa antideslizante al pedal para que el usuario no resbale al accionar el pedal.
4. Adapte la altura de la mesa a la postura de trabajo del usuario.

AVISO

Cables:

1. Para conectar los cables desconecte tanto la máquina como el motor y controle el buen acoplamiento de todas las conexiones.
2. Evite durante la marcha de la máquina una tracción excesiva en los cables.
3.  No doble mucho los cables.
4. Entre las piezas móviles, tales como por ejemplo el volante o la correa trapezoidal, y los cables debe mantenerse una distancia mínima de 25 mm.
5. Proteja cada cable con un recubrimiento o modifique, cuando sea necesario, su posición.
6.  Nunca use grapas de alambre para sujetar los cables. Esto puede producir un cortocircuito o bien un incendio.

PRECAUCION

Motor

1. Cerciórese que el motor esté montado correctamente. Observe las instrucciones para el uso del fabricante.
2. Decídase por un motor con cubrecorreas para que no haya peligro que alguna parte del cuerpo se enrede con la correa trapezoidal.

PRECAUCION

Puesta a tierra

1. Conecte los conductores a tierra de la máquina de coser al borne de puesta a tierra.
2.  Conecte los conductores de puesta a tierra de forma segura a los puntos de puesta a tierra indicados en la cabeza de la máquina.

AVISO

④ Manejo del aceite para máquinas


1. Nunca arranque la máquina cuando no hay aceite en el tanque de aceite.
Usar el siguiente aceite
Pegasus HIGH SPEED SEWING MACHINE OIL o equivalente
ESSOTEX SM 22 fabricado por Exxon Mobil
2. Cuando el aceite para máquinas entre en el ojo, esto puede producir irritaciones. Por tanto, recomendamos el uso de gafas protectoras.
※ En caso de entrar en los ojos, enjuagar inmediatamente con agua clara por 15 minutos y consultar un médico.

3. Evite el contacto con la piel. Lave minuciosamente con agua y jabón el lugar afectado.
4.  ¡Nunca trague aceite para máquinas!
5. Guarde el aceite para máquinas fuera del alcance de los niños.
 - ※ Si sus niños han tragado inintencionadamente aceite para máquinas, no intente que vomiten, sino que consulte inmediatamente un médico.
6. Gestione el aceite usado y/o los recipientes de aceite según los preceptos legales. Si Ud. tiene más preguntas para con la gestión del aceite usado, favor dirigirse a su suministrador.
7. Almacene el recipiente de aceite, después de abrirlo, en un lugar oscuro sin radiación directa del sol y ciérrelo bien para protegerlo contra polvo y líquidos.

AVISO

⑤ Antes de la puesta en marcha de la máquina

Mesa de la máquina

1. Controle visualmente los cables y las clavijas de enchufe antes de conectar la máquina. Al respecto, controle si los cables están dañados, sueltos o aflojados.
2. Tenga cuidado que sus manos no estén en la zona de la aguja o bien del volante cuando Ud. conecte la máquina.
3. Conecte la máquina antes de la primera puesta en marcha y controle la dirección de giro del volante. El volante ha de girar, visto desde el volante mismo, en el sentido de las agujas del reloj.
 
4. La máquina ha de ser usada solamente por personal bien instruido que ha leído atentamente estas indicaciones de seguridad y las instrucciones para el uso.
5. Lea atentamente el punto 2 «Advertencias» y, caso dado, cuide que el personal de operación sea instruido correspondientemente en las medidas preventivas.
6. En el primer mes siguiente a la primera puesta en marcha deje marchar la máquina sólo hasta un máximo de 3/4 de su capacidad.

AVISO

⑥ Medidas de seguridad para la operación

1.  Nunca use la máquina sin dispositivos de seguridad, tales como viseras, dediles y cubrecorreas etc.
2.  No ponga nunca sus manos bajo la aguja con la máquina en marcha.

3. Un motor de embrague sigue marchando, después de ser desconectado, todavía un rato. Aún después de desconectar el motor hay que tener cuidado, pues la máquina puede ponerse en marcha al presionar el pedal.
4.  Para evitar accidentes, tiene Ud. que mantener los dedos, el cabello y la ropa fuera del alcance del volante, de la correa trapezoidal, de la polea de transmisión del motor, del regulador del hilo de la aguja y del portaagujas. Además, no deje ningún objeto, tal como tijeras, pinzas, herramientas etc., en estas zonas.
5. Al emplear con el dispositivo HG ha de tener Ud. cuidado al abrir/cerrar la guía que no se le atoren los dedos en la guía.
6.  Al emplear con el dispositivo RP ha de tener Ud. cuidado que no se le atoren los dedos o los cabellos en el rodillo durante la costura. Además, Ud. ha de tener mucho cuidado al subir o bajar el rodillo para que ni sus manos ni sus dedos se atoren en el rodillo.
7.  Al emplear con el dispositivo FT ha de tener Ud. cuidado de no acercarse mucho al dispositivo FT con las manos o dedos durante la costura para evitar accidentes y heridas.
8. Desconecte la máquina cuando Ud. no la use o se retire del puesto de trabajo.
9. Desconecte la máquina cuando hayan apagones.
10. Durante el trabajo no use ninguna clase de ropa que pueda atorarse en la máquina.
11.  Durante el trabajo, no deje ninguna herramienta ni ningún otro objeto no necesitado sobre la mesa.




PRECAUCION

⑦ Mantenimiento, control, reparaciones

1. Los trabajos de mantenimiento, control y reparaciones de la máquina han de ser efectuados exclusivamente por el personal calificado que ha leído atentamente estas indicaciones de seguridad y las instrucciones para el uso.
2.  Cuando sea necesario acostar la máquina hacia atrás para efectuar trabajos de mantenimiento, control o reparaciones, se debe siempre desconectar y desenchufar la máquina. Luego, controle que la máquina no arranque al accionar el pedal, antes de comenzar con cualquier trabajo.
3.  Para cambiar la correa trapezoidal, siempre se ha de desconectar y desenchufar primero la máquina. Luego, controle que la máquina no arranque al accionar el pedal.
4. Efectúe los trabajos diarios de mantenimiento o de rutina observando estas indicaciones de seguridad e instrucciones para el uso.
5. Use como repuesto solamente las piezas Pegasus. No asumimos ninguna responsabilidad por accidentes derivados de reparaciones o ajustes inadecuados o del uso de repuestos de otros fabricantes.
6. Nunca haga Ud. mismo modificaciones de la máquina. No asumimos ninguna responsabilidad por accidentes que deriven de modificaciones propias del cliente.
7. Siempre monte de nuevo todos los dispositivos protectores que temporalmente haya desmontado para efectuar trabajos de mantenimiento o ajustes.
8. Tenga mucho cuidado cuando, después de efectuar trabajos de mantenimiento, control o reparaciones, conecte la máquina nuevamente.

Sírvase leer detenidamente estas normas para
su propia seguridad.

5. Posición de los letreros avisadores de peligro y dispositivos protectores al lado de la máquina



6. Dispositivos protectores

En este epígrafe se describen todos los dispositivos protectores. Por tanto, lea cuidadosamente las siguientes indicaciones.

PRECAUCION

Dispositivos protectores

(1) Viseras

 ¡Nunca deje abierta la visera.

Para protección de los ojos, nunca opere la máquina con la visera abierta. La visera evita que las astillas de la aguja lleguen a los ojos cuando se rompe una aguja.

(2) Dediles

 ¡Nunca meta los dedos en el espacio intermedio!

Para que no se cosa los dedos, existe un dedil al lado de la aguja. Sin embargo, encima del dedil hay un pequeño espacio intermedio que hace más fácil el enhebrado. Si Ud. mete sus dedos en este espacio intermedio, hay peligro que se lesione los dedos con la aguja.

(3) Cubrecorreas

 ¡Prohibido retirar!

El volante y la correa trapezoidal están provistos de un cubrecorreas. Tanto el volante como la correa trapezoidal se mueven durante la operación con alta velocidad. Para evitar accidentes, la máquina ha de operarse exclusivamente con cubrecorreas montado.

(4) Polea de transmisión

Controle la dirección de giro del volante. Desde la perspectiva del volante, tiene que moverse en el sentido de las agujas del reloj.

(5) Prensatelas

 ¡Nunca meta los dedos en el espacio intermedio!

Entre la cara superior del tablero de la aguja y el prensatelas existe un espacio intermedio de más de 5 mm.

¡Tenga cuidado de no atorar sus dedos allí.

Nunca ponga los dedos debajo del prensatelas, cuando alce automáticamente el prensatelas con el pedal o el pulsador de rodilla.

(6) Tapa del recinto del garfio

 ¡Nunca deje abierta la tapa del recinto del garfio!

El garfio se mueve de la izquierda a la derecha y describe, visto desde el frente, un arco. Para evitar lesiones con el garfio, la máquina ha de operarse solamente cuando la tapa del recinto del garfio está cerrada correctamente.

(7) Tapa del brazo libre

 ¡Nunca deje abierta la tapa del brazo libre!

El garfio se mueve de la izquierda a la derecha y describe, visto desde el frente, un arco. Para evitar lesiones con el garfio, la máquina ha de operarse solamente cuando la tapa del brazo libre está cerrada correctamente.

(8) Tablero corredizo


 ¡Nunca deje abierto el tablero corredizo!

El tirahilos del garfio efectúa un movimiento circular para suministrar la cantidad necesaria del hilo del garfio durante la costura. Para evitar lesiones con el tirahilos del garfio, la máquina ha de operarse solamente cuando el tablero corredizo está cerrado correctamente.


Montaje del tablero de apoyo de máquina

Monte los componentes que contienen el tablero de apoyo de máquina refiriendo a la ilustración de abajo. No se olvide de asegurar todos los vástagos, tuercas y pernos firmemente sin vibraciones.

(Instalación no -sumergida)



(Instalación semi-sumergida)




Instalación de máquina de coser

! PRECAUCION



Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos bien cualificados deben instalar la máquina.

Monte la máquina sobre el tablero de apoyo de máquina primero. Ponga la correa V en su lugar. Coloque el motor de la máquina de manera que pueda obtenerse una flexión de aprox. 2 cm presionando el centro de la correa (vea la ilustración).



Instalación de la cubierta de correa

! PRECAUCION




Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos bien cualificados deben instalar la cubierta de correa.

Instale la cubierta de correa **1** en la máquina con tornillos **2**. Para instalación no-sumergida, instale guarda de correa **3** en la mesa de la máquina con tornillos de rosca para madera **4**.

La dirección de funcionamiento de la polea de la máquina

La polea de la máquina gira a la derecha como visto desde el extremo de la polea de la máquina.



Lubricación

1. Aceite

Use el aceite "HIGH SPEED SEWING MACHINE OIL"

Usar el siguiente aceite

Pegasus HIGH SPEED SEWING MACHINE OIL o
equivalente ESSOTEX SM 22 fabricado por Exxon Mobil

2. Para llenar la máquina con aceite

Remueva tapa 1.


Añada aceite hasta que el nivel de aceite (vea manómetro de aceite 2 alcance **(H)**). Después de llenar el tanque con aceite, vuelva a colocar la tapa 1.

3. Cantidad requerida de aceite

(H) en manómetro 2: Límite superior

(L) en manómetro 2: Límite inferior

El nivel de aceite siempre debe estar entre **(H)** y **(L)**.




4. Lubricación manual



Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina cuando usted aplica aceite a mano.

Aplique dos o tres gotas de aceite a la barra de agujas 3 y eje de ojo-guía 4 a mano cuando la máquina se utiliza por primera vez o deje de utilizarse por algún tiempo.




5. Comprobación de circulación de aceite

Una vez la máquina se ha llenado adecuadamente con aceite, presione el pedal de la máquina para hacerla funcionar y compruebe la mirilla del manómetro de aceite 5 para ver si el aceite está fluyendo.

Nota

Si aceite no está salpicando, compruebe el filtro de aceite refiriendo a "Sustitución del filtro" en la página 16.




Aceite de silicona para dispositivo H.R.



Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina cuando usted llene el dispositivo H.R. con aceite de silicona.

Llene los tanques para aceite de silicona **1.2**.

Para evitar rotura de hilo o daño de tela, añada el aceite de silicona antes que esté demasiado bajo.




Enhebrado




Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina cuando usted enhebre la máquina.

1. Abra la guarda de ojal 1 y cubiertas 2,3,4 y 5.



2. Pulse el botón 6 una vez. La abrazadera 7 se dispara afuera. Presione abrazadera 7 en su lugar después de enhebrar la máquina.



3. En el caso de que la máquina se enhebre previamente.

Asegúrese de enhebrar la máquina correctamente refiriendo al diagrama de enhebrado. (Vea la página 13)

A : Anude el hilo prefijado y el hilo que se está usando juntos para enhebrar la máquina.


B : Hilo de aguja

Recorte los nudos nítidamente antes de pasar a través del ojal del hilo para volver a enhebrar.


c : Hilo de ojo-guía

Hilo de cubierta superior

Recorte los nudos nítidamente después de pasar a través del ojal del ojo-guía.




4. Diagrama de enhebrado



Ajuste de presión de prensatelas (excepto W2600S)

La presión del prensatelas debe ser lo más ligera posible, sin embargo suficiente para alimentar la tela correctamente y proveer la formación de puntada uniforme.

Afloje tuerca **1**. Ajuste la presión del prensatelas girando tornillo **2** a la derecha o izquierda usando una moneda. Apriete tuerca **1**.



Ajuste de presión de prensatelas (para los modelos W2600S)

La presión del prensatelas debe ser lo más ligera posible, sin embargo suficiente para alimentar la tela correctamente y proveer la formación de puntada uniforme.

Trabajos de ajuste básicos


1. Cuando la tuerca **3** está apretado, la cara superior de la tuerca **3** ha de estar a ras con el borde superior del tornillo **4**. Para el ajuste hacer girar el tornillo **4**.
2. Aflojar la tuerca **3** y, a continuación, hacer girar el tornillo **4**, a partir de la posición indicada en el paso **1**, tres veces en el sentido de las manecillas del reloj.
3. Después del ajuste, apretar nuevamente la tuerca **3**.

Ajuste de la presión del prensatelas

Soltar el tornillo **5** y, a continuación, hacer girar respectivamente la tuerca **6** en o bien contra el sentido de las agujas del reloj según sea necesario.

- Para aumentar la presión de contacto: Mover la tuerca **6** en el sentido de las agujas del reloj.
- Para reducir la presión de contacto: Mover la tuerca **6** contra el sentido de las agujas del reloj.


Después del ajuste, apretar nuevamente la tuerca **5**.



Ajuste de la relación de alimentación diferencial

1. Afloje tuerca **7**. Ajuste la relación de alimentación diferencial. Para incrementar la relación de alimentación diferencial, levante palanca **8**. La tela acabada se encoge. Para disminuir la relación de alimentación diferencial, baje la palanca **8**. La tela acabada se estira.

2. Después del ajuste apriete tuerca **7**.




Ajuste de longitud de puntada

Afloje tuerca **1**.

Para hacer la longitud de puntada gruesa, gire perilla **2** a la derecha.

Para hacer la longitud de puntada fina, gire perilla **2** a la izquierda.

Después del ajuste apriete tuerca **1**.




Ajuste de la tensión de hilo

Para obtener la tensión de hilo apropiada, ajuste perillas **3** de tensión de hilo de aguja, perilla **4** de tensión de hilo de cubierta superior y perilla **5** de tensión de hilo de prensatelas.

Para apretar el hilo, gire cada perilla a la derecha.

Para aflojar el hilo, gire cada perilla a la izquierda. Cada tensión de hilo debe ser lo más ligera posible, sin embargo ser suficiente para producir puntadas equilibradas y hermosas.





Limpieza de la máquina



Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina cuando usted la limpie.

1. Abra cubiertas **6** y **7**. Afloje tornillos **8**. Remueva abrazadera de placa de aguja **9**.
2. Limpie las ranuras de la placa de aguja y el área alrededor de las garras de alimentación.
3. Vuelva a colocar abrazadera de placa de aguja **9** en su lugar. Apriete tornillos **8**. Luego, cierre cubiertas **6** y **7**.
4. Remueva tapón de goma **10**. Limpie el interior. Vuelva a colocar tapón de goma **10** en su lugar.





Sustitución de la aguja



Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina cuando usted sustituya la(s) aguja(s).

1. Afloje tornillo(s) **1** usando la llave de tuercas de empuñadura roja (1.5mm).
2. Remueva la(s) aguja(s) viejas usando una "pincette" (pinzas) (provista como accesorios).
3. Fije la aguja de manera que el endentado mire hacia el lado trasero de la máquina.
4. Inserte una aguja nueva en el portaagujas completamente usando una "pincette".
5. Apriete tornillo(s) **1** usando una llave de tuercas de empuñadura roja (1.5mm).




Sustitución del filtro de aceite



Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina cuando usted compruebe o sustituya el filtro.

Remueva tornillos **2**, cubierta **3**, junta tórica **4** y filtro **5**. Compruebe filtro **5**. Sustituya el filtro si es necesario. Después de comprobar y sustituir el filtro, instale filtro **5**, junta tórica **4**, cubierta **3** y tornillos **2** de nuevo en su lugar.

Contaminaciones en el filtro de aceite **5** pueden ser causa de lubricación inapropiada. Compruebe y limpie filtro de aceite **5** cada seis meses removiendo **2** a **5**.




Sustitución de aceite

Sustituya el aceite un mes después del primer uso y en adelante cada seis meses. Si usted continúa usando el aceite viejo, puede ser causa de daño a la máquina.

Para purgar el aceite

1. Purgue el aceite removiendo tornillo **1** del lado izquierdo del cuenco de aceite.
2. Apriete tornillo **1** después de purgar.



Ajuste del dispositivo FT (para los modelos W2600-34,35)

Engrasado manual

En la primera puesta en marcha de la máquina junto con el dispositivo FT o después de largo tiempo sin uso, echar aceite en los agujeros de lubricación **2** en el dispositivo de sujeción **1**.


Ajuste de la presión de las cuchillas

La presión de las cuchillas durante el solapo de cuchillas ha de ser tan reducida como sea posible, pero, sin embargo, suficiente para cortar el material de costura sin problemas.

Para el ajuste, soltar el tornillo **4** y hacer girar la tuerca **3** en o bien contra el sentido de las agujas del reloj respectivamente.

Después del ajuste, atornillar nuevamente el tornillo **4**.

- Para aumentar la presión girar la tuerca **3** en dirección **A**
- Para disminuir la presión girar la tuerca **3** en dirección **B**



Ajuste del ajuste lateral del portacuchillas inferior

⚠ PRECAUCION




Siempre desconectar y desenchufar primero la máquina. El ajuste subsiguiente del portacuchillas inferior ha de ser efectuado por mecánicos calificados.

Para ajustar la posición de corte, sacar los tornillos **6** y **7**, soltar los tornillos **8**, **9** y **10** y desplazar el portacuchillas inferior **5** hacia la izquierda o derecha respectivamente.

Después del ajuste, atornillar nuevamente los tornillos **8**, **9** y **10** y montar nuevamente los tornillos **6** y **7**.

※ Ajustar nuevamente la presión de las cuchillas durante el solapo de cuchillas, después de haber ajustado el portacuchillas inferior.




Ajuste de la carrera de la cuchilla superior

PRECAUCION

 Siempre desconectar y desenchufar primero la máquina. El ajuste subsiguiente de la carrera de la cuchilla superior ha de ser efectuado por mecánicos calificados.

Ajustar la carrera de la cuchilla superior según el espesor del material de costura.

1. Al respecto, desmontar el tapón de caucho **1**, soltar el tornillo **2** y desplazar el elemento de ensamble **3** hacia arriba o abajo respectivamente.
- Para aumentar la carrera: Desplazar el elemento de ensamble **3** hacia arriba.
 - Para reducir la carrera: Desplazar el elemento de ensamble **3** hacia abajo.
2. Después del ajuste, atornillar el tornillo **2** y montar nuevamente el tapón de caucho **1**.
- ※ Ajustar nuevamente la presión de las cuchillas durante el solapo de cuchillas, después de haber ajustado la carrera de la cuchilla.




Cambio de las cuchillas

PRECAUCION

 Antes de nada, desconecte siempre la máquina, después saque el enchufe fuera de la caja de enchufe y finalmente encargue el intercambio y ajuste de las cuchillas solamente a mecánicos cualificados. Gaste cuidado con los filos cortantes de las cuchillas, para evitar una lesión de las manos y/o dedos.

Cambio de la cuchilla inferior

1. Soltar el tornillo **4**. Desplazar el portacuchillas superior **5** hacia la izquierda. Sacar la vieja cuchilla **6**.
2. Desplazar el portacuchillas superior **5** hacia la izquierda. Calzar la nueva cuchilla **6** en la ranura del portacuchillas inferior **7**. Posicionar la cuchilla inferior **6** de tal forma que esté a ras con la superficie del tablero de la aguja. Atornillar el tornillo **4**.




Cambio de la cuchilla superior

1. Sacar el tornillo **8**. Sacar la vieja cuchilla superior **9**.
2. Sujetar la nueva cuchilla superior **9** con el tornillo **8**, apretando al mismo tiempo el borde **a** de la nueva cuchilla superior **9** contra el portacuchillas superior **5**.

Ajuste del traslape de las cuchillas

Hacer girar la polea de transmisión de la máquina, hasta que la cuchilla superior se encuentre en la posición más baja de su carrera. El traslape de la cuchilla superior e inferior ha de ser de 0,5 mm (véase **b** en la Figura). Para el ajuste, soltar el tornillo **11** y desplazar el portacuchillas superior **5** hacia arriba o hacia abajo respectivamente. Después del ajuste, atornillar nuevamente el tornillo **11**.



Ajuste del dispositivo RP

Engrasado manual

Cuando se pone en marcha la máquina por primera vez con el dispositivo RP o después de largo tiempo sin uso, echar aceite en los agujeros de lubricación **2** en el elemento de ensamble **1**.

Desplazamiento del rodillo hacia arriba o hacia abajo respectivamente

Posicionar la palanca **5** hacia arriba para colocar el material de costura o para retirarlo una vez terminado el proceso de costura o cuando el dispositivo RP no está en uso. Posicionar la palanca **5** hacia abajo cuando se quiere usar el dispositivo RP.

Ajuste de la presión del rodillo

La presión del rodillo **3** ha de ser tan reducida como sea posible, pero, sin embargo, suficiente para alimentar el material de costura sin problemas.

- Para aumentar la presión: Mover el botón de ajuste **4** en el sentido de las agujas del reloj.
- Para reducir la presión: Mover el botón de ajuste **4** contra el sentido de las agujas del reloj.

Ajuste de los valores de alimentación

⚠ PRECAUCIÓN

⚡ Siempre desconectar y desenchufar primero la máquina. El ajuste subsiguiente del valor de alimentación ha de ser efectuado por mecánicos calificados.


Ajustar el valor de alimentación del dispositivo RP al valor de alimentación de la máquina. El ajuste aproximado se logra posicionando la barra **7**. Al respecto, aflojar la tuerca **6**.

- Para reducir el valor de alimentación: Desplazar la barra **7** hacia arriba.
- Para aumentar el valor de alimentación: Desplazar la barra **7** hacia abajo.

Después del ajuste, apretar nuevamente la tuerca **6**. El ajuste fino se logra posicionando el elemento de ensamble **1**. Al respecto, aflojar la tuerca **8**.

- Para reducir el valor de alimentación: Desplazar el elemento de ensamble **1** hacia arriba.
- Para aumentar el valor de alimentación: Desplazar el elemento de ensamble **1** hacia abajo.

Después del ajuste, apretar nuevamente la tuerca **8**.



Ajuste de la guarda de hilo de aguja



Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar la guarda del hilo de aguja.



Afloje tornillo **2**. Ajuste guarda de hilo de aguja **1** a la posición apropiada de acuerdo al tipo de hilo que se está usando (vea la ilustración de la derecha). Apriete tornillo **2** temporalmente.

- Para disminuir el tamaño del bucle de hilo de aguja, mueva la guarda de hilo de aguja **1** arriba.
- Para incrementar el tamaño del bucle de hilo da aguja, mueva la guarda de hilo de aguja **1** abajo.

Mueva guarda **1** arriba y abajo de manera que el bucle de hilo de aguja se forme apropiadamente.

Apriete tornillo **2** después de este ajuste.

- (1) En el caso de los hilos que no son estirables, tales como hilos de algodón (El bucle de hilo de aguja tiende a formarse grande y acostado.)
- (2) En el caso de los hilos estirables, tales como hilos lanosos (El bucle de hilo de aguja tiende a formarse pequeño.)
- (3) En el caso de los hilos que son ligeramente estirables, tales como hilos de fibras cortadas





Ajuste de las guías de hilo de aguja

Afloje tornillos **3**. Cuando las agujas están en la parte superior de su carrera, ajuste la guía de hilo de aguja (vea la ilustración de la derecha) de manera que el hilo de aguja izquierda esté horizontal dentro de la gama **A** (posición estándar). Después de hacerse este ajuste, apriete tornillos **3** temporalmente.

- Para aflojar el hilo de aguja, mueva el hilo de aguja **4** arriba.
- Para apretar el hilo de aguja, mueva la guía de hilo de aguja **4** abajo.

Apriete tornillo **3** después de este ajuste.



Remoción y reinstalación de la toma de hilo de ojo-guía

 Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben remover/reinstalar la toma de hilo de ojo-guía.



Para remover la toma de hilo de ojo-guía

1. Levante la abrazadera **2** de toma de hilo de ojo-guía pulsando el botón de presión **1** vez.
2. Afloje tornillos **3**. Remueva toma de hilo de ojo-guía **4**.

Para reinstalar la toma de hilo de ojo-guía

1. Instale toma de hilo de ojo-guía **4** en eje **5**.
2. Apriete tornillos **3** mientras presiona toma de hilo de ojo-guía **4** en la dirección de la flecha.
3. Ponga abrazadera **2** de toma de hilo de ojo-guía de nuevo en su lugar.

※Después de instalar la toma de hilo de ojo-guía, asegúrese de reajustarla refiriendo a "Ajuste de toma de hilo de ojo-guía".




Ajuste de la toma de hilo de ojo-guía

 Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar la toma de hilo de ojo-guía.


Cuando la aguja izquierda ha alcanzado el punto mostrado en la ilustración mientras el ojo-guía está moviendo a la derecha desde el extremo izquierdo máximo de su desplazamiento, el hilo del ojo-guía debe soltarse del punto **A** de la toma de hilo de ojo-guía.

Para hacer este ajuste, afloje tornillos **3** y gire toma de hilo de ojo-guía **4** como se requiera.

Después del ajuste anterior, apriete tornillo **3**.



Posición del punto de la aguja izquierda cuando el hilo de ojo-guía se suelta del punto A de la toma de hilo de ojo-guía 4.



El punto de la aguja izquierda ha alcanzado el extremo inferior de la hoja de ojo-guía.

Ajuste de las guías de hilo de ojo-guía



Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar las guías de hilo de ojo-guía.


Afloje tornillos **1** y **2** (vea la ilustración de abajo).

Alinee cada ojal de guía de hilo de ojo-guía **3** y **4** con marca de alineamiento **C** (posición estándar).

Después de hacerse el ajuste, apriete tornillos **1** y **2** respectivamente.

- Para incrementar el suministro de hilo de ojo-guía, mueva las guías de hilo de ojo-guía **3** y **4** en la dirección de **A**.
- Para disminuir el suministro de hilo de ojo-guía, mueva las guías de hilo de ojo-guía **3** y **4** en la dirección de **B**.

Después de hacerse este ajuste, apriete tornillos **1** y **2**.



Ajuste del ensanchador

PRECAUCION

 Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar el ensanchador.

1. Para ajustar el ensanchador

(1) Para ajustar la altura del ensanchador:

Ajuste distancia **A** desde la superficie superior de la placa de aguja hasta la superficie inferior de ensanchador **1**. Seleccione la distancia de acuerdo a la máquina que se está utilizando refiriendo a la tabla de dimensiones de ajuste (vea página 33). El ajuste se hace aflojando tornillo **2** y moviendo ensanchador **1** arriba o abajo. Después de hacerse el ajuste anterior, apriete tornillo **2** temporalmente.

Para ajustar el ensanchador de delante a atrás:

Cuando punto **B** del ensanchador se acerca a la aguja izquierda mientras ensanchador **1** está moviendo a la izquierda desde el extremo derecho máximo de su desplazamiento, debe haber una distancia de 0.5mm desde punto **B** a la aguja izquierda. El ajuste se hace moviendo ensanchador **1** de delante a atrás. Después de hacerse el ajuste, apriete tornillo **2**.

(2) Ajuste de izquierda a derecha

Cuando el ensanchador **1** está en el borde izquierdo extremo de su desplazamiento, debe haber una distancia de 5.0mm desde la línea central de la aguja izquierda hasta punto **B** del ensanchador. El ajuste se hace aflojando tornillo **3** y moviendo ensanchador **1** de izquierda a derecha. Después de hacerse el ajuste, apriete tornillo **3**.

2. Ajuste de la guía de hilo de ojo-guía






(1) Cuando ensanchador **1** está en el borde izquierdo extremo de su desplazamiento, debe haber una separación de 0.5mm entre la superficie inferior de la guía de hilo de ojo-guía **5** y ensanchador **1**. El ajuste se hace aflojando tornillos **7**. Después de hacerse el ajuste, apriete tornillos **7** temporalmente.

(2) Alinee el centro de la hendidura de guía de hilo de ensanchador **5** con punto **B** en el ensanchador. El ajuste se hace moviendo guía de hilo **5** de ensanchador de izquierda a derecha. Después de hacerse el ajuste, apriete tornillo **7**.

3. Ajuste de la guía de hilo

(1) Cuando las agujas están en la parte inferior de su carrera, posicione guía de hilo **6** justamente por encima del borde delantero **D** de la hendidura en la guía de hilo **5**. El ajuste se hace aflojando tornillo **8**. Después de hacerse el ajuste, apriete tornillo **8** temporalmente.

(2) Debe haber una separación de 1.0mm entre guía de hilo **6** y guía de hilo de ensanchador **5**. El ajuste se hace moviendo guía de hilo **6** de delante a atrás. Después de hacerse este ajuste, apriete tornillo **8**.



Ajuste de la guía de cubierta superior

 Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar la guía de hilo de cubierta superior.

Afloje tornillo **1** de manera que haya una distancia de aproximadamente 20mm (vea la ilustración) entre el borde izquierdo de guía de hilo de ensanchador **2** y el borde izquierdo de guía de hilo de cubierta superior **3** (posición estándar).



Luego, apriete tornillo **1** temporalmente.

- Para disminuir el suministro de hilo de cubierta superior, mueva guía de hilo de cubierta superior **3** a la derecha.
- Para incrementar el suministro de hilo de cubierta superior, mueva guía de hilo de cubierta superior **3** a la izquierda.

Apriete tornillo **1** después del ajuste.

Puede hacerse un ajuste preciso mediante perilla **4**.

- Para disminuir el suministro de hilo de cubierta superior, gire perilla **4** a la derecha.
- Para incrementar el suministro de hilo de cubierta superior, gire perilla **4** a la izquierda.





Ajuste de altura de garra de alimentación

PRECAUCION

 Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar la altura de garra de alimentación.

Cuando las garras de alimentación en su punto más alto de desplazamiento, debe haber una distancia de 0.8-1.2mm desde la superficie superior de la placa de aguja hasta línea extendida **A** desde las puntas de garras de alimentación principales **1** y diferencial **2**. El ajuste se hace aflojando tornillos **3** y **4**, y moviendo garras de alimentación **1** y **2** arriba o abajo. Después del ajuste anterior, apriete tornillos **3** y **4**.




Ajuste del alza del prensatelas


PRECAUCION

 Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar el alza del prensatelas.

Cuando se levanta el prensatelas **5**, ajuste distancia **B** desde la superficie superior de la placa de agujas a la superficie inferior del prensatelas. Seleccione la distancia de acuerdo a la máquina que se está utilizando refiriendo a las especificaciones (vea la página 35).



1. Gire la polea de la máquina hasta que las garras de alimentación estén en su punto más bajo de desplazamiento.
2. Ajuste el alza del prensatelas bajando palanca **8**. Sepa que el prensatelas debe estar en contacto con el ensanchador.
3. Afloje tuerca **6**. Ajuste tornillo **7** de manera que haga contacto con palanca **8**. Luego apriete tuerca **6**.



Ajuste de la altura de aguja




PRECAUCION

 Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar la altura de aguja.

Ajuste distancia **a** desde el punto de la aguja izquierda a la superficie superior de la placa de aguja cuando la aguja está en la parte superior de la carrera, la distancia varía de acuerdo a la máquina que se está utilizando. Refiera a la tabla de dimensiones de ajuste (vea la página 33).

1. Gire el volante a mano **1** y alinee marca **B** de la máquina con marca **A** del volante a mano para atraer la barra de agujas a la parte superior de su carrera.
2. Afloje tornillo **2**. Ajuste la altura de aguja moviendo el portaagujas **3** arriba y abajo.

● Ajuste la relación entre cada aguja y orificio de caída de aguja de manera que la separación **b** sea igual después del ajuste de altura de aguja (vea la ilustración). Luego, apriete tornillo **2**.



Ajuste del ojo-guía

PRECAUCION

 Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar el ojo-guía

1. Ajuste de la distancia de fijación de aguja de ojo-guía

Ajuste de distancia **A** de fijación de aguja de ojo-guía desde el centro de la aguja derecha al punto de ojo-guía **1** cuando el ojo-guía está en su posición más lejana a la derecha. Seleccione la distancia de acuerdo a la máquina que se está utilizando refiriendo a la tabla de dimensiones de ajuste (vea la página 33).

El ajuste se hace aflojando tornillo **3** del portaguía **2** y moviendo el portaguía **2** a la izquierda o derecha. Después del ajuste, apriete tornillo **3**.

2. Ajuste de la distancia de evitación de ojo-guía

Cuando el punto del ojo-guía ha alcanzado el centro de la aguja izquierda desde el borde derecho extremo de su desplazamiento, debe haber una separación de delante a atrás de 0.05-0.1mm entre la aguja izquierda y el punto del ojo-guía.




● Para máquina de 3 agujas

Cuando el punto del ojo-guía ha alcanzado el centro de la aguja media desde el borde derecho extremo de su desplazamiento, debe haber una separación de delante a atrás de 0-0.05mm entre la aguja media y el punto del ojo-guía.

El ajuste se hace aflojando tornillo **3** del portaguía **2** y moviendo el portaguía **2** hacia delante o atrás.

Después del ajuste, apriete tornillo **3**.

● Cuando el punto del ojo-guía está pasando el centro de la aguja derecha desde el borde derecho extremo de su desplazamiento (la guarda de la aguja trasera no es eficiente), la aguja derecha ligeramente hace contacto con el punto del ojo-guía.






Ajuste de la guarda de aguja (posterior)

⚠ PRECAUCION

 Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar la guarda de aguja (posterior).

1. Cuando el punto del ojo-guía ha alcanzado el centro de la aguja derecha desde el borde derecho extremo de su desplazamiento, deberá haber una distancia de 1mm desde la línea **A** de la guarda de aguja (posterior) **1** hasta el punto de la aguja derecha. El ajuste se hace aflojando tornillo **2** y moviendo la guarda de aguja (posterior) **1** arriba o abajo. Después del ajuste, apriete tornillo **2**.
2. Cuando el punto del ojo-guía ha alcanzado el centro de la aguja derecha desde el borde derecho extremo de su desplazamiento, debe haber una separación de delante a atrás de 0-0.05mm entre la aguja derecha y el punto del ojo-guía. El ajuste se hace aflojando tornillo **3** y moviendo guarda de aguja (posterior) **1** hacia delante y atrás. Después del ajuste, apriete tornillo **3**.
3. Para máquinas de 3 agujas
Cuando el punto del ojo-guía ha alcanzado el centro de la aguja media, la aguja media tiene que hacer ligeramente contacto con guarda de aguja (posterior) **1** con separación de delante a atrás de 0-0.05mm entre la aguja media y el punto del ojo-guía. El ajuste se hace aflojando tornillo **2** y oscilando guarda de aguja (posterior) **1** a la izquierda o derecha.





Ajuste de la guarda de aguja (delantera)

⚠ PRECAUCION

 Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar la guarda de aguja (delantera).

1. La distancia **C** entre el salvagujas **5** y el dispositivo de sujeción del salvagujas **7** ha de ser de 0,5 mm. Al respecto, soltar el tornillo **6** y ajustar la altura del salvagujas **5**. Después del ajuste, atornillar el tornillo **6** provisoriamente.
2. Cuando ojo-guía **4** está moviendo a la izquierda en el lado posterior de las agujas, debe haber una separación de 0.3-0.5mm **B** entre las agujas y guarda de aguja (delantera) **5**. Para hacer el ajuste, afloje tornillos **6** y **8**, y, luego, ajuste el ángulo de guarda de aguja (delantera) **5** y su posición delantera-a-trasera. Después del ajuste, apriete tornillos **6** y **8**.



Ajuste de la relación de alimentación diferencial

La relación de alimentación diferencial se fija a 1:09-1:1.3 en la fábrica. (excepto -03G)



Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar la relación de alimentación diferencial.

En el caso de una relación de alimentación diferencial de 1:1.3-1:1.8



PRECAUCION






Si usted utiliza la máquina con una relación de alimentación diferencial de 1:1.3-1:1.8, las garras de alimentación pueden golpear la placa de agujas y dañarlas. Compruebe para asegurarse de que la cantidad de movimiento de las garras de alimentación es menos de 2.5mm.






Si usted utiliza la máquina con una relación de alimentación diferencial de 1:1.3-1:1.8, haga funcionar la máquina a menos de 6.000 rpm.

Si usted utiliza la máquina con una relación de alimentación diferencial de 1:1.3-1:1.8, fije la cantidad de movimiento de garra de alimentación principal a menos 2.5mm siguiendo los pasos de abajo.

1. Afloje el tornillo pin **1** y remuévelo.
2. Gire la perilla de ajuste de longitud de puntada **2** hasta que marca **3** de la palanca apunta la lectura como mostrado en la ilustración (la cantidad de movimiento de garra de alimentación es aproximadamente 2.5mm).
3. Gire la polea de la máquina (volante a mano) a mano hasta que la cantidad de movimiento de garra de alimentación sea 2.5mm. Para hacer un ajuste preciso, gire la perilla de ajuste de longitud de puntada **2**.
4. Gire tornillo de pasador **5** dentro de la perilla de ajuste de longitud de puntada **2** a la derecha hasta que tornillo de pasador **5** haga contacto con tuerca **6**. Instale tornillo de pasador **1** de la perilla de ajuste de longitud de puntada **2**.
5. Afloje tornillo **8** de retén **7**. Afloje la tuerca. Alinee la marca de alineamiento de la palanca de ajuste **9** con lectura "1:1.8". Luego, apriete la tuerca. Ajuste retén **7** de manera que haga contacto con la palanca de ajuste **9**. Apriete tornillo **8**.



La cantidad de alimentación de garra de alimentación principal se fija a aproximadamente 2.5mm.






En el caso de una relación de alimentación diferencial de 1:0.6-1:1.1

⚠ PRECAUCION

 Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar la relación de alimentación diferencial.

1. Remueva tornillo **1**, arandela **2** y manguito **3** en secuencia.
2. Alinee el orificio de enlace **4** con orificio de tornillo inferior. Luego, instale manguito **3**, arandela **2** y tornillo **1** en secuencia inversa de paso 1.
3. Modificando la posición de instalación de enlace **4** cambia la relación de alimentación diferencia de 1:0.6-1:1.1 sin cambiar la gama de ajuste **5** movable fijada en la fábrica (estándar).



Cambio de la carrera de barra de aguja

⚠ PRECAUCION

⚠ Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos cualificados deben ajustar la carrera de barra de aguja.

⚠ Si usted utiliza la máquina con alta carrera, asegúrese de hacer funcionar la máquina a una velocidad de menos de 6.000 rpm.

⚠ Si usted cambia la carrera de barra de aguja, asegúrese de reajustar la altura de aguja (vea página 27), el ojo-guía (vea página 28) y la guarda de aguja (vea página 29).

1. Afloje tornillos **2** en mecanismo **1**.
Ligeramente mueva excéntrica **3** en la dirección de la flecha con un destornillador hasta que ranura **B** salga de pasador **C**.
2. Para cambiar la carrera de barra de aguja, traiga la superficie lisa **A** a la posición superior o inferior girando tornillo **4** de excéntrica **3**.

Para posicionar la carrera de barra de aguja con carrera estándar

Inserte excéntrica **3** en el mecanismo con superficie **A** en la posición inferior hasta que ranura **B** se ajuste en el pasador **C** del mecanismo.

Para posicionar la carrera de barra de aguja con carrera alta

Inserte excéntrica **3** en el mecanismo con superficie **A** en la posición superior hasta que ranura **B** se ajuste en el pasador **C** del mecanismo.

Nota

La W2664S está designada para carrera estándar.
No utilice la máquina con carrera alta.

Ajuste de suministro de aceite para la cámara de barra de aguja

⊘ PRECAUCION

La cantidad de aceite a suministrarse a la cámara de barra de aguja está fijada apropiadamente en la fábrica, por lo tanto no la ajuste bajo condiciones normales. Sin embargo, si fuera necesario, siga los pasos mostrados abajo.





⊘ AVISO

No ajuste el tornillo más allá de la gama mostrada abajo.
De lo contrario, la máquina puede cambiarse.

Afloje tuerca **6**. Ajuste la cantidad de aceite girando tornillo **5**. La gama de ajuste está dentro 45° a la derecha o izquierda, referida a la ranura del tornillo **5** (vea la ilustración).

- Para disminuir la cantidad, gire tornillo **5** a la derecha.
- Para incrementar la cantidad, gire tornillo **5** a la izquierda.

Después de hacerse este ajuste, apriete tuerca **6**.



Para incrementar 45° Para disminuir 45°




Tabla de comparación de tamaños equivalentes

Tamaño japonés (Organ)	#	9	10	11	14	16	18	21
Tamaño métrico (Schmetz)	Nm	65	70	75	90	100	110	130

Aguja estándar

W2664(H)-01 -02 -03 -08 -34 -35	× <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Organ UY128GAS
	232	9S
	240	9S
	248	9S
W2664S-01 -08	256	10S
	264	10S
	356	10S
	364	10S

Especificaciones de subclase de Serie **W2600**

Serie **W2600**



Aplicación	Subclase	Número de agujas	Número de hilos	Espacio de aguja (mm)	Longitud de puntada máx.(mm)	Relación alimentación dif.	Alza prensatelas (mm)		Velocidad máx. (rpm)		Observaciones
							S	H	S	H	
Versátil	W2664-01G	2	4	3.2·4	4.5	0.9~1.3	5.6	6.8	6,500	6,000	
				4.8			6	7			
	W2664S-01G	2	3	5.6	4.5	0.9~1.3	7	—	7,000	—	
				6.4			6.5	—			
W2664-01J	3	5	5.6	4.5	0.9~1.3	6	7	6,500	6,000		
Cinta de ribeteado	W2664-02G	2	4	3.2·4	4.5	0.6~1.1	5.6	—	6,500	—	
				4.8			6				
		3	5	5.6·6.4			6				
Cubriendo	W2664-03F	2	4	4.8	4.5	0.9~1.3	6	7	6,500	6,000	
				5.6·6.4			6	7			
	W2664-03G	2	4	4	4.5	0.6~1.1	5.6	6.8	6,500	6,000	
				4.8			6	7			
		3	5	5.6·6.4			6	7			
Dobladillo	W2664-08A	2	4	4	4.5	0.9~1.3	5.6	6.8	6,500	6,000	
				4.8			6	7			
		3	5	5.6·6.4			6	7			
	W2664S-08A	2	3	5.6	4.5	0.9~1.3	7	—	7,000	—	
				6.4			6.5	—			
	W2664-08B	2	4	4	4.5	0.9~1.3	5.6	6.8	6,500	6,000	
				4.8			6	7			
		3	5	5.6·6.4			6	7			
W2664-35A	2	4	4.8	4.5	0.9~1.3	6	7	6,000	5,500		
			5.6·6.4			6	7				
W2664-35B	2	4	4.8	4.5	0.9~1.3	6	7	6,000	5,500		
			5.6·6.4			6	7				
Inserción de anillos de elástico en las cinturas de artículos tubulares	W2664-34A	2	4	4.8	4.5	0.9~1.3	6	7	6,000	5,500	
				5.6·6.4			6	7			

※ Si usted utiliza la máquina con una relación de alimentación diferencia de más de 1:1.3, la cantidad de movimiento de garra de alimentación principal es menos de 2.5mm y la velocidad de máquina mínima es menos de 6.000 rpm.

※ S y H en las columnas de alza de prensatelas y la velocidad de máquina máx, indican como sigue.

S: en una carrera de barra de aguja de 31mm (Estándar) H: en una carrera de barra de aguja de 33.4mm (Alza alta)

Tipo de puntada	602, 605
Tamaño de aguja	UY128GAS #9S UY128GAS #10S
Tamaño de máquina (AnxProfxAI)	An : 460mm Prof : 270mm AI : 392mm

Peso neto (sólo cabezal)	41.2Kg
Peso bruto (con accesorios)	47.2Kg
Nivel de ruido de trabajo	n=6,300rpm : LpA ≤ 83.5dB Medición de ruido de acuerdo a DIN45635 48A-1

PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

5-7-2, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka 553-0002, Japan. Phone : (06)6458-4739
Telefax : (06)6454-8785

Cat. No. 9A2171S0△ June 2003

©2001 PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

El contenido de estas INSTRUCCIONES puede modificarse sin previo aviso.